

Los Contactos AUX son dispositivos muy útiles para ayudar a vigilar el contactor. Se pueden instalar en contactores mediante montaje frontal o lateral. Esto suele ser claro en la forma y el tamaño del producto.

Utilizado para completar las protecciones y los circuitos automáticos de mando y control de motores eléctricos, es decir, trabajan o soportan pequeñas corrientes.

Trabaja en circuitos AC 50/60Hz, posee tensión nominal hasta 690V y su corriente de trabajo nominal es hasta 630A.

CONTACTO AUXILIAR

Posición	Número de polos	Contactos		Referencia
		NA	NF	
Frontal	2	0	2	SF02
		1	1	SF11
		2	0	SF20
		0	4	SF04
	4	1	3	SF13
		2	2	SF22
		3	1	SF31
		4	0	SF40
Lateral	2	0	2	SL02
		1	1	SL11
		2	0	SL20

